Socle à plateau rotatif Sander Sitter 68Z35.10

Ce mode d'emploi provient du fabricant.

Instructions

1. À la première utilisation du socle à plateau rotatif Sander Sitter, il est conseillé de répandre de la sciure de bois sur le disque de nettoyage de caoutchouc crêpe.
2. Le papier abrasif doit être centré sur le plateau de la ponceuse. Rouler le surplus de papier abrasif vers le haut.
3. Le socle Sander Sitter doit être placé sur une surface de travail stable et propre. Pour le fixer sur un établi, il suffit de retirer le disque de nettoyage et ainsi accéder aux trous de vis.
4. Une fois le ponçage effectué, bien fixer la ponceuse en marche sur le socle à plateau rotatif Sander Sitter.

Recommandation : *Pour maintenir la capacité de nettoyage du disque, laver à l'eau froide et au savon, rincer et faire sécher à l'air libre.*

Mise en garde

Certaines ponceuses tournent plus rapidement que d'autres. Elles peuvent jaillir du socle ou sembler instables lorsqu'elles ralentissent avant l'arrêt complet. Le cas échéant, il suffit de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre la « vis de réglage de la vitesse de rotation », logée au centre du plateau sous le disque de nettoyage, jusqu'à ce qu'une faible résistance se fasse sentir. Au besoin, serrer la vis jusqu'à ce que la ponceuse et le socle tournent uniformément et s'arrêtent simultanément.

- Ne jamais laisser une ponceuse en marche sans surveillance.
- La ponceuse doit être bien emboîtée dans le socle.
- Ne jamais laisser une ponceuse en marche dans le socle plus que quelques instants.
- Ne pas chauffer le disque de nettoyage, puisqu'il rétrécit à la chaleur.